

メンテナンス・サポート

オージネーター600(酸素発生器)オーバーホール部品表

お買い求め頂きました酸素発生器は、他の電化製品とは違い定期的に調整および消耗部品の交換をする必要があります。使用環境や使用頻度、使い方によって交換部品等も変わってきます。

(運転時間:約 8,000~10,000 時間を目安にオーバーホールをしてください。)

基本交換部品(参考例)

	部 品 名	
1	ゼオライト(吸着剤)	交換頻度の高い部品類
2	エアフィルター	
3	吸気フィルターエレメント	
4	各種ホース類(計 8 種類)	
5	逆支弁	
6	冷却用銅パイプ	
7	コンプレッサー	
8	フィンガーガード(コンプレッサー用)	
9	メイン基板	状態を見て交換
10	吸気ファンユニット(防滴用)	
11	L型Rジョイント	
12	サイレンサー	
13	減圧弁固定シール	

※ 上記は主な部品です。その他、記載していない部品もあります。

※ ケース、コード、コード掛け、取手、キャスター等の破損の修理も承りますので、ご相談ください。

※ オーバーホールの際はご連絡の上、弊社までお送りください。必要に応じて代替機を発送いたします。

(在庫状況、メンテ台数にもよります。なお、代替機は有償となります。)

送料はすべてお客様負担とさせていただきます。

注 オージネーター600の耐用年数は、使用環境や使用頻度によって全く異なります。

定期的にオーバーホールを行うことで長期間ご使用いただけます。